



# LIGHTING CONTROLS

WBP

Wireless Basic Program


WIRELESS SYSTEM

## 개요

WBP(무선기본프로그램)는 각 무선모듈의 기본 설정과 제어 프로그램 설정이 가능한 기본 프로그램이다. 이 프로그램은 노트북이나 일반PC에 설치되며, Dongle을 통해 각 무선디밍모듈과 통신이 연결되어, 이 프로그램에 의해 각 무선디밍모듈의 ADDRESS와 기능 설정이 이루어진다.


## 주요 특징

- WDM(무선디밍모듈), WOM의 주소 설정
- 주소 변경 및 AG(Access Group) 변경 설정
- 전체, 그룹, 개별 설정
- Min/Max. 설정
- Fade Time / Fade Rate 설정
- Scene 설정
- PWM 주파수 설정
- Option Enable/Disable 설정
- Direct 조명 밝기 제어(0 - 254단계)



- Indirect 조명제어 : Off, Up(to Max.), Down(to Min.), Step Up(No Fading), Step Down(No Fading), Max, Min, Step Down and Off, On and Step Up, Flash On, Flash Off, Scene 1 ~ 16


## PROGRAM DISPLAY




- 주소 변경 및 AG(Access Group) 변경 설정
- 전체, 그룹, 개별 설정
- Min/Max. 설정
- Fade Time / Fade Rate 설정
- Scene 설정
- PWM 주파수 설정
- Option Enable/Disable 설정



## PROGRAM DISPLAY



- 개별, 그룹, 전체 제어 선택 기능
- Direct 조명 밝기 제어( 0 - 254단계)
- Indirect 조명제어 : Off, Up(to Max.), Down(to Min.), Step Up(No Fading), Step Down(No Fading), Max, Min, Step Down and Off, On and Step Up, Flash On, Flash Off, Scene 1 ~ 16



- WDM 현재 상태 확인
- 펌웨어 버전 확인
- LED LEVEL 확인




# LIGHTING CONTROLS

WBP


Wireless Basic Program

WIRELESS SYSTEM

## PROGRAM DISPLAY



- 전체, 그룹, 개별 동체 감지센터 설정
- Sensor Enable
- Sensor 연동 기능
- Interval Time 설정
- 디밍 스텝 설정
- 설정 및 다운로드



- EnOcean Switch Search
- EnOcean Switch 버튼별 동작 또는 WDM 설정 기능(개별, 그룹, 전체)
- Switch Button 4개 각각 설정 가능
- 제어방식 설정 가능(Direct, Indirect)